

# NECCHI

Bollitore in vetro con controllo Strix  
Glass kettle with Strix control



## Manuale Utente / User manual

Necchi Bollitore in vetro con controllo Strix / Glass kettle with Strix control

Cod. NK5807

Mod. KEGS5807D-GS



Scan for other languages



[www.necchi.it](http://www.necchi.it)

# Contenuti ITA

## Capitolo 1

### INFORMAZIONI GENERALI

Introduzione	2
Contenuto della confezione	2
Informazioni relative alla sicurezza	3

## Capitolo 2

Vista generale	11
----------------	----

## Capitolo 3

Funzionamento	12
---------------	----

## Capitolo 4

Specifiche tecniche	15
---------------------	----

## Capitolo 5

Avvertenze	16
------------	----

## Capitolo 6

Garanzia	17
----------	----

---

## Contents EN

### Chapter 1

#### GENERAL INFORMATION

Introduction	22
Contents of the package	22
Safety Information	23

### Chapter 2

General view	29
--------------	----

### Chapter 3

Operation	30
-----------	----

### Chapter 4

Technical specifications	33
--------------------------	----

### Chapter 5

Warnings	34
----------	----

### Chapter 6

Warranty	35
----------	----

## INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto **NK5807** , il bollitore elettrico di NECCHI che grazie alla sua semplicità vi terrà buona compagnia in casa. Si prega di leggere attentamente il presente manuale in modo da utilizzare NK5807 nella maniera migliore, e di conservarlo per utilizzi futuri.

**NOTA:**

Questo manuale d'uso è scaricabile dal sito <http://www.necchielettrodomestici.it/>

NECCHI si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative al prodotto senza preventiva comunicazione

### **Contenuto della confezione :**

- NK5807(Fig.1)
- Manuale d'uso, sicurezza e garanzia Legale

## INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA

**ATTENZIONE:** Si prega di prestare attenzione a queste linee guida, poiché il costruttore non si assume alcuna responsabilità se l'utente non segue le seguenti raccomandazioni o utilizza NK5807 in maniera impropria. Si prega di leggere le seguenti avvertenze:

Questo apparecchio è conforme alla direttiva LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, 2011/65/EU ed al regolamento (EC) No. 1935/2004 del 27/10/2004 sui materiali in contatto con alimenti.

### **PERICOLO per i bambini**

- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con scarsa esperienza e conoscenza solo se sono sotto la supervisione di un adulto e sono state istruite da un adulto circa l'uso in sicurezza del prodotto e a patto che comprendano i rischi in cui si incorrerebbe da un uso improprio dello stesso.

- Questo apparecchio non può essere usato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.

- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

La pulizia e la manutenzione del prodotto non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni ma sempre sotto la supervisione di un adulto

- Nel caso si decida di smaltire il prodotto come rifiuto questo apparecchio, si raccomandadi renderlo inoperante tagliandone il cavo di alimentazione. Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti dell'apparecchio suscettibili di costituire un pericolo, specialmente per i bambini che potrebbero servirsi dell'apparecchio per i propri giochi.

- Gli elementi dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.

## **PERICOLO dovuto a elettricità**

- Assicurarsi che il voltaggio elettrico dell'apparecchio corrisponda a quello della vostra rete elettrica.
- Collegare l'apparecchio ad una presa dotata di messa a terra efficiente
- Non lasciare l'apparecchio incustodito quando collegato alla rete elettrica; disinsertelo dopo ogni uso.
- Assicurarsi di avere sempre le mani ben asciutte prima di utilizzare o di regolare gli interruttori posti sull'apparecchio o prima di toccare la spina e i collegamenti di alimentazione.
- Non lasciare il cavo penzolante dal bordo del tavolo o dal piano di appoggio. Non appoggiare mai il cavo o l'apparecchio su superfici calde.
- In caso di utilizzo di prolunghe elettriche, quest'ultime devono essere adeguate alla potenza dell'apparecchio, onde evitare pericoli all'operatore e per la sicurezza dell'ambiente dove si opera. Le prolunghe non adeguate possono provocare anomalie di funzionamento.

- Non utilizzare l'apparecchio a piedi nudi.
- NON IMMERGERE MAI L'APPARECCHIO, LA SPINA ED IL CAVO ELETTRICO IN ACQUA O ALTRI LIQUIDI, USATE UN PANNO UMIDO PER PULIRE
- Non usare l'apparecchio se il cavo elettrico o la spina risultano danneggiati, o se l'apparecchio stesso risulta difettoso; in questo caso portatelo al più vicino Centro di Assistenza Autorizzato. VAI SU <http://www.necchielettrodomestici.it/>

## **PERICOLO derivante da altre cause**

- Non mettere l'apparecchio sopra o vicino a fonti di calore.
- Durante l'utilizzo posizionare l'apparecchio su di un piano orizzontale e stabile.
- Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc...).
- Fare attenzione che il cavo elettrico non venga a contatto con superfici calde.

- Non utilizzate mai l'apparecchio in altro modo che non sia quello descritto in questo manuale.
- Tutte le riparazioni, compresa la sostituzione del cavo di alimentazione, devono essere eseguite solamente dal Centro Assistenza NECCHI in modo da prevenire ogni rischio. - Se l'apparecchio subisce una caduta non va riutilizzato prima di avere verificato l'assenza di qualsiasi danno. In caso di dubbio, rivolgersi all'assistenza.
- Questo apparecchio serve a bollire l'acqua. Non utilizzare l'apparecchio per altri tipi di prodotti diversi da quanto indicato nella presente guida
- L'apparecchio è stato concepito per essere utilizzato in ambienti domestici o simili a quello domestico, come ad esempio negozi, uffici o simili ambienti di lavoro, aziende agricole, hotel, motel, bed & breakfast e altre strutture di tipo abitativo (per l'uso da parte dei relativi ospiti) L'articolo è idoneo all'uso in luoghi chiusi e asciutti.

## Pericolo ustioni

- Non posizionare l'unità vicino a fornelli a gas o elettrici (e termosifoni), non collocare l'apparecchio nel forno.
- Non lasciare l'apparecchio vuoto; in caso contrario gli elementi riscaldanti potrebbero danneggiarsi.
- Quando l'acqua bolle esce vapore caldo dal beccuccio: **non toccare!**
- Versare sempre acqua calda o uniforme bollente senza inclinare il bollitore troppo velocemente o troppo in alto.
- Riempire sempre con cura quando il bollitore è ancora caldo, si suggerisce di farlo raffreddare prima di riempirlo.
- Non toccare le parti calde. Tocca il dispositivo solo dalla maniglia o dai suoi controlli.
- Il contenitore e il coperchio si surriscaldano durante l'uso! Prestare attenzione nel toccare le superfici calde. Lasciarli raffreddare entrambi prima della pulizia.

(ATTENZIONE: superficie calda): le superfici sono soggette a surriscaldarsi durante l'uso.



- La base non può essere utilizzata in modo improprio per altri scopi.
- Prestare molta attenzione quando si sposta il dispositivo pieno di acqua calda
- Il bollitore può essere utilizzato solo con la base in dotazione.
- Se riempito eccessivamente, l'acqua bollente può essere espulsa.
- Assicurarsi sempre che il coperchio sia ben chiuso; Non sollevare l'apparecchio mentre l'acqua bolle. Se il coperchio viene aperto durante il funzionamento, potrebbero verificarsi ustioni.

### **ATTENZIONE possibili danni materiali**

- **Non mettere in funzione l'apparecchio quando vi siano segni di danni visibili su di esso o sul cavo di alimentazione, oppure quando l'apparecchio è caduto per terra.**
- **Non apportare modifiche all'articolo. Anche il cavo di alimentazione non deve essere sostituito autonomamente.**

- L'uso di accessori non originali o non autorizzati compromette la sicurezza e la funzionalità e ne fa decadere la garanzia .
- Per staccare la spina, afferrarla direttamente e staccarla dalla presa a parete. Non staccarla mai tirandola per il cavo.
- non afferrare la spina con mani umide e/o bagnate.
- Si consiglia di conservare gli imballi originali ,poiché l'assistenza gratuita non è prevista per i guasti causati da imballo non adeguato del prodotto al momento della spedizione ad un Centro di Assistenza autorizzato.
- Allorché si decida di smaltire come rifiuto questo apparecchio, si raccomanda di rendere innocue quelle parti dell'apparecchio suscettibili di costituire un pericolo, specialmente per i bambini che potrebbero servirsi dell'apparecchio per i propri giochi.

**NK5807** Fig. 1



## Prima del primo utilizzo

Prima del primo utilizzo, raccomandiamo un'accurata pulizia del dispositivo. Per fare questo, riempire completamente il bollitore con acqua, portarlo a ebollizione e poi versare l'acqua. Pulire il dispositivo con un panno umido. Nota: il bollitore contiene un massimo di 1,7 litri di acqua.

## Come usare il bollitore

1. Posizionare il dispositivo su una superficie piana.
2. Per riempire, rimuovere il bollitore dalla base, premere il pulsante di rilascio del coperchio, aprire il coperchio, riempire con la quantità d'acqua desiderata, quindi richiudere il coperchio. Assicurarsi che il livello dell'acqua sia compreso tra i due segni MIN (0,5L) e MAX. Se viene versata poca acqua, il bollitore si spegne prima che l'acqua bolle.

**Nota: non riempire il bollitore oltre il limite massimo; altrimenti, l'acqua bollente potrebbe fuoriuscire dall'erogatore.**

Assicurarsi che il coperchio sia ben chiuso prima di collegare il dispositivo alla rete.

3. Posizionare il bollitore sulla sua base.
  4. Collegare la spina di alimentazione a una presa di corrente.
- (Segue)

**NOTA: Seguire con attenzione tutte le precauzioni di sicurezza elettrica così come indicato all'inizio della presente guida**

Premere l'interruttore on / off ; l'indicatore di alimentazione si accende. Il bollitore inizia a riscaldare l'acqua; non appena bolle, l'interruttore on / off si spegne automaticamente.

**NOTA è necessario attendere almeno 30 secondi prima di riattivare il tasto on/off e ripartire col processo di bollitura .**

Durante il funzionamento, è possibile spegnere il dispositivo in qualsiasi momento con l'interruttore on / off. Per riaccendere, è sufficiente premere nuovamente l'interruttore on / off.

**NOTA:**

assicurarsi che l'interruttore on / off possa muoversi liberamente e che il coperchio sia chiuso saldamente. Questo è importante perché il bollitore non può spegnersi da solo se l'interruttore è bloccato o il coperchio è aperto

5. Togliere il bollitore dalla base, versare l'acqua calda.

**NOTA:**

versare sempre con cura l'acqua in quanto l'acqua bollente può portare rapidamente a scottature dolorose, cosa che può succedere se si apre il coperchio mentre l'acqua è ancora molto calda.

6. Il bollitore non riscalda l'acqua finché non si preme di nuovo l'interruttore di accensione / spegnimento.

Se non si utilizza il bollitore, è possibile lasciarlo spento semplicemente sulla base.

**NOTA :**

scollegare sempre completamente il dispositivo dall'alimentazione quando non lo si utilizza.

**Protezione funzionamento a secco**

Se il bollitore viene acceso accidentalmente senza acqua piena, il dispositivo si spegne da un circuito di protezione integrato.

In questo caso, lasciare raffreddare completamente il bollitore prima di riempirlo con acqua fredda.

## **Pulizia e cura**

**Prima di pulire, scollegare sempre il cavo di alimentazione dalla presa, lasciare raffreddare l'unità completamente.**

1. Non immergere mai il bollitore, il cavo di alimentazione o la base in acqua o altri liquidi; Assicurarsi inoltre che queste parti non entrino in contatto con l'umidità.
2. Pulire le superfici esterne del dispositivo con un panno umido, se necessario anche con un detergente leggermente delicato. Non usare mai detersivi aggressivi.
3. Non dimenticare di pulire il filtro di volta in volta. Rimuovere il filtro per la pulizia, quindi rimetterlo in posizione.

**ATTENZIONE:** non pulire mai l'esterno del bollitore con abrasivi, lana d'acciaio o detersivi chimici; in caso contrario la verniciatura del dispositivo può essere seriamente danneggiata.

4. Se non necessario, è possibile riporre il cavo di alimentazione nella parte inferiore dell'unità.

**NON inserire NK5807 in lavastoviglie**

## **Rimuovere i residui di calcare**

NK5807 dovrebbe essere decalcificato di volta in volta poiché altrimenti i residui minerali dell'acqua del rubinetto si depositano sul fondo dell'apparecchio e ne degradano le prestazioni. È possibile utilizzare un agente decalcificante disponibile in commercio; In questo caso, assicurarsi di osservare le istruzioni sulla confezione. In alternativa, puoi decalcificare il dispositivo con aceto di vino bianco:

1. Riempi il bollitore con tre tazze di aceto di vino bianco; Se necessario, aggiungere un po' di acqua finché il fondo del bollitore non è completamente coperto. Lasciare la soluzione nel bollitore durante la notte.
2. Quindi versare la miscela, riempire il bollitore con acqua pulita. Una volta che bolle, versa l'acqua. Se necessario, ripetere gli ultimi passaggi diverse volte fino a quando l'aceto non si è completamente dissipato. Le macchie nel beccuccio possono essere rimosse strofinando con un panno umido.

## Specifiche tecniche

220-240 V / 50-60 Hz / 1850-2200 W.

Capacità: 1,7 litri

Corpo in vetro

Struttura di apertura automatica del coperchio

Controllo Strix

Coperchio, fondo corpo e base con deco SS.

Anello luminoso a LED blu

Spegnimento automatico dopo l'ebollizione

Base staccabile con piedini antiscivolo

Protezione contro il calore e l'ebollizione a secco

## INFORMAZIONI AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”.



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti

essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 CM. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

## GARANZIA LEGALE E GARANZIA CONVENZIONALE AGGIUNTI- VA SUI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DA NECCHI IN ITALIA

La garanzia legale

I prodotti commercializzati da NECCHI in Italia sono coperti dalla garanzia di legge gratuita prevista a favore dei consumatori, ossia degli acquirenti non professionali, agli articoli dal 128 al 135 Codice del Consumo (Decreto legislativo 06/09/2005 n. 206).

La garanzia di legge ha una durata di n. 24 mesi a partire dalla data di consegna al consumatore come sopra inteso ed è fornita dal venditore, ossia dal soggetto che gli ha fornito il prodotto, a cui il consumatore dovrà pertanto rivolgersi. In virtù della garanzia di legge, il consumatore può chiedere al venditore, a sua scelta, (1) di riparare il bene o (2) di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro, così come regolamentato dall'Art. 130 comma 4. In alternativa, ove ricorra una delle seguenti situazioni, il consumatore può richiedere, a sua scelta, (3) una congrua riduzione del prezzo o (4) la risoluzione del contratto:

- a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
- b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un termine congruo
- c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti.

Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.

Al seguente indirizzo WEB è consultabile e scaricabile il testo degli articoli dal 128 al 134 del Codice del Consumo concernenti la Garanzia legale sopra descritta

**<http://www.necchielettrodomestici.it/>**

## **La Garanzia Convenzionale aggiuntiva fornita in Italia da NECCHI**

In aggiunta alla garanzia legale in capo al venditore prevista a favore dei consumatori, ossia degli acquirenti non professionali, agli articoli dal 128 al 135 Codice del Consumo ( Decreto legislativo 06/09/2005 n. 206 ) , i cui diritti riconosciuti ai consumatori rimangono comunque fermi ed impregiudicati

**“NECCHI” che è un marchio di BTV S.r.l - Sede Legale: Lungotevere dei Mellini, 44, Scala Valadier 2/B, 00193 - Roma (RM)**

(d'ora in poi NECCHI )fornisce al consumatore , sui telefoni da essa commercializzati in Italia , Repubblica di San Marino e Città del Vaticano , una propria garanzia convenzionale come di seguito definita:

### 1. Oggetto e durata della garanzia convenzionale :

La garanzia convenzionale riguarda

“ Tutti i modelli di elettrodomestici commercializzati da NECCHI , e relativi accessori accessori “

La garanzia convenzionale consiste nella riparazione e/o sostituzione gratuita - a scelta di NECCHI - degli elettrodomestici e relativi accessori venduti assieme agli elettrodomestici risultanti non conformi nella fabbricazione o nei materiali durante i seguenti periodi di tempo :

- per un periodo di 24 ( ventiquattro ) mesi decorrenti dalla data di acquisto ( farà fede scontrino o fattura ) , quanto agli elettrodomestici ;
- per un periodo di 6 ( sei ) mesi decorrenti dalla data di acquisto, come sopra determinata , quanto agli accessori venduti assieme all'elettrodomestico.

## **2. Esclusione dalla garanzia convenzionale :**

La garanzia NON copre i difetti derivanti da :

- 1) Mancato rispetto delle istruzioni per l'uso corretto del dispositivo
- 2) Collegamento a dispositivi non in dotazione e/o utilizzo di batterie e/o accessori non originali .
- 3) Modifiche o riparazioni effettuata da persone non autorizzate dal produttore.
- 4) Modifica, regolazione o alterazione di software o hardware effettuata da persone non autorizzate dal produttore.
- 5) Danni al prodotto derivanti da maltempo (quali per esempio fulmini), incendi, umidità, infiltrazione di liquidi o alimenti, prodotti chimici, download di file, eventi accidentali, ad alta tensione, corrosione, ossidazione.

Inoltre , come si è già detto , la garanzia convenzionale non copre il prodotto e relativi accessori che non siano immessi nel mercato italiano, nella Repubblica di San Marino o Città del Vaticano da NECCHI.

## **3. A chi rivolgersi per l' erogazione del servizio di Garanzia Convenzionale**

Il Consumatore dovrà rivolgersi direttamente al servizio di assistenza incaricato da NECCHI i cui riferimenti sono reperibili al seguente indirizzo :

**<http://www.necchielettrodomestici.it/>**

In alternativa, il Consumatore potrà contattare il servizio di assistenza tramite il rivenditore presso il quale ha acquistato il prodotto .

## **4. Disponibilità delle presenti condizioni di Garanzia Convenzionale**

Le presenti condizioni di Garanzia Convenzionale sono pubblicate sul sito WEB al seguente indirizzo

**<http://www.necchielettrodomestici.it/>** accedendo all'area ASSISTENZA PRIVATI e sono dal medesimo scaricabili.



La Dichiarazione di Conformità completa è disponibile presso:  
BTV S.r.l - Sede Legale: Lungotevere dei Mellini, 44, Scala  
Valadier 2/B, 00193 - Roma (RM)

e disponibile all'indirizzo

<http://www.necchielettrodomestici.it/>

Fabbricato in Cina da

“NECCHI” che è un marchio di BTV S.r.l - Sede Legale: Lun-  
gotevere dei Mellini, 44, Scala Valadier 2/B, 00193 - Roma  
(RM)



EN



**NECCHI**  
ELETTRODOMESTICI



KETTLE

USER MANUAL

NK5807

**NECCHI**  
ELETTRODOMESTICI

## 1. INTRODUCTION

Thank you for choosing NK5807 the NECCHI KETTLE which, thanks to its simplicity, will keep you happy in your house

Please read this manual carefully in order to use NK5807 in the best way, and to keep it for future use.

NOTE:

this user manual can be downloaded from

<http://www.necchielettrodomestici.it/>

NECCHI reserves the right to make improvements to the product without prior notice

### **Package contents:**

- NK5807(Fig.1)
- User manual, security and legal guarantee

## SECURITY INFORMATION

**ATTENTION:** Please pay attention to these guidelines, as the manufacturer assumes no responsibility if the user does not follow the following recommendations or uses NK5807 improperly. Please read the following warnings:

This device complies with the LVD Directive 2014/35 / EU, EMC 2014/30 / EU, 2011/65 / EU and all regulation (EC) No. 1935/2004 of 27/10/2004 on materials in contact with food.

### **DANGER for children**

- This product may be used by children over 8 years of age and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or with poor experience and knowledge only if they are supervised by an adult and have been instructed by an adult about safe use of the product and provided that they include the risks that would incur an improper use of the product.
- This appliance can not be used by children. Keep the appliance and the its cord out of the reach of children.
- Children must not play with the appliance. (Next)

The cleaning and maintenance of the product must not be carried out by children unless they are more than 8 years old but always under the supervision of an adult

- If you decide to dispose of the product as waste, you are recommended to make it inoperative by cutting off the power cord. It is also recommended to make those parts of the appliance harmless, especially for children .
- The packaging elements must not be left within reach of children as they are potential sources of danger.

### **DANGER due to electricity**

- Make sure that the electrical voltage of the appliance corresponds to that of your electricity supply.
- Do not leave the appliance unattended when connected to the mains; unplug it after each use.
- Make sure you always keep your hands dry before using or adjusting the switches on the unit or touching the power plug and connections.
- Do not leave the cord hanging from the edge of the table or the table top. (Next)

Never place the cord or appliance on hot surfaces.

- In case of use of electric extensions, the latter must be adapted to the power of the appliance, in order to avoid dangers to the operator and to the safety of the environment in which it operates. Incorrect extensions may cause malfunctions.
- Do not use the appliance barefoot.
- NEVER IMMERSE THE APPLIANCE, THE PLUG AND THE ELECTRIC CABLE IN WATER OR OTHER LIQUIDS, USE A WET CLOTH FOR CLEANING
- Do not use the appliance if the electric cable or the plug are damaged, or if the appliance itself is faulty; in this case take it to the nearest Authorized Service Center. GO UP <http://www.necchielettrodomestici.it/>

### **DANGER resulting from other causes**

- Do not place the appliance on or near heat sources.
- During use place the appliance on a horizontal and stable surface.
- Do not leave the appliance exposed to atmospheric agents (rain, sun, etc ...).

- Make sure that the electric cable does not come into contact with hot surfaces.
- Never use the appliance in any way other than that described in this manual.
- All repairs, including the replacement of the power cable, must only be performed by the NECCHI Service Center in order to prevent any risk. - If the appliance is dropped, it must not be reused before checking for the absence of any damage. If in doubt, contact assistance.
- This appliance is used to boil water. Do not use the appliance for other types of products other than those indicated in this guide
- The appliance has been designed to be used in domestic or similar environments, such as shops, offices or similar work environments, farms, hotels, motels, bed & breakfasts and other residential facilities (for 'use by the relative guests) The article is suitable for use in closed and dry places.

### **Danger burns**

- Do not place the unit near a gas or electric cooker (and radiators), do not place the appliance in the oven.

(Next)

- Do not leave the appliance empty; otherwise the heating elements may be damaged.
- When the water is boiling hot steam comes out of the spout: do not touch!
- Always pour hot or even boiling water without tilting the kettle too quickly or too high.
- Always fill carefully when the kettle is still hot, it is suggested to let it cool before filling it.
- Do not touch the hot parts. Touch the device only from the handle or its controls.
- The container and lid overheat during use! Be careful when touching hot surfaces. Allow them to cool both before cleaning.
- The base can not be used improperly for other purposes.
- Be very careful when moving the device full of hot water
- The kettle can only be used with the supplied base.
- If overfilled, boiling water can be expelled.
- Always make sure that the lid is tightly closed;

(Next)

Do not lift the appliance while the water is boiling. If the lid is opened during operation, burns may occur.

### **CAUTION possible material damage**

- Do not operate the appliance when there are signs of visible damage on it or on the power cord, or when the appliance has fallen to the floor.
- The use of non-original or unauthorized accessories compromises safety and functionality and makes the warranty void.
- To unplug, hold it directly and unplug it from the wall socket. Never unplug it by pulling it by the cord.
- do not hold the plug with wet or damp hands.
- It is advisable to keep the original packaging, as the free assistance is not provided for failures caused by improper packaging of the product at the time of shipment to an authorized Service Center.
- If you decide to dispose of this appliance as a waste, it is recommended to make harmless those parts of the appliance that may be dangerous, especially for children

**NFX-802 Fig. 1**



## Before the first use

Before first use, we recommend careful cleaning of the device. To do this, completely fill the kettle with water, bring it to a boil and then pour the water. Clean the device with a damp cloth.

**Note:** the kettle contains a maximum of 1.7 liters of water.

## How to use the kettle

1. Place the device on a level surface.
2. To fill, remove the kettle from the base, press the lid release button, open the lid, fill with the desired amount of water, then close the lid. Make sure the water level is between the MIN and MAX marks. If little water is spilled, the kettle will shut off before the water boils.

**Note:** do not fill the kettle above the maximum limit; otherwise, the boiling water may escape from the dispenser. Make sure the cover is securely closed before connecting the device to the network.

3. Place the kettle on its base.
4. Connect the power plug to a power outlet.

(Next)

**NOTE:** Carefully follow all electrical safety precautions as indicated at the beginning of this guide

Press the on / off switch; the power indicator lights up. The kettle starts to heat the water; as soon as it boils, the on / off switch turns off automatically.

**NOTE** It is necessary to wait at least 30 seconds before re-activating the on / off button and restarting with the boiling process.

During operation, the device can be switched off at any time with the on / off switch. To switch it on again, simply press the on / off switch again.

**NOTE:**

make sure that the on / off switch can move freely and that the cover is firmly closed. This is important because the kettle can not shut itself off if the switch is locked or the lid is open.

5. Remove the kettle from the base, pour hot water.

**NOTE:**

always pour the water carefully - the boiling water can quickly lead to painful burns, which can happen if you open the lid while the water is still very hot.

6. The kettle does not heat the water until the on / off switch is pressed again.

If you do not use the kettle, you can simply leave it off on the base.

**NOTE :** Always unplug the device from the power supply when not in use.

**Dry running protection** if the kettle is accidentally switched on without full water, the device switches off from an integrated protection circuit. In this case, allow the kettle to cool completely before filling it with cold water.

## Cleaning and care

**Before cleaning, always unplug the power cord from the outlet, allow the unit to cool completely.**

1. Never immerse the kettle, power cord or base in water or other liquids; Also make sure that these parts do not come into contact with moisture.
2. Clean the external surfaces of the device with a damp cloth, if necessary also with a slightly mild detergent. Never use aggressive detergents.
3. Do not forget to clean the filter from time to time. Remove the cleaning filter, then replace it.

**WARNING:** never clean the outside of the kettle with abrasives, steel wool or chemical detergents; otherwise the painting of the device can be seriously damaged.

4. If not necessary, you can store the power cord at the bottom of the unit.

**DO NOT insert NK5807 in the dishwasher**

## Remove limescale residues

NK5807 should be descaled from time to time as otherwise the mineral residues of tap water are deposited on the bottom of the appliance and degrade its performance. A commercially available descaling agent can be used; In this case, be sure to follow the instructions on the package. Alternatively, you can decalcify the device with white wine vinegar:

1. Fill the kettle with three cups of white wine vinegar; If necessary, add a little water until the bottom of the kettle is completely covered. Leave the solution in the kettle overnight.
2. Then pour the mixture, fill the kettle with clean water. Once it boils, pour the water. If necessary, repeat the last steps several times until the vinegar has completely dissipated. Stains in the spout can be removed by rubbing with a damp cloth.

## Technical specs

220-240V / 50-60Hz / 1850-2200W

Capacity: 1.7 liters

Glass body

Strix control

Blue LED light ring

Automatic shutdown after boiling

Detachable base with non-slip feet

Protection against heat and dry boiling

## INFORMATION ON DISPOSAL OF UNITS

This product bears the selective sorting symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled to the local collecting points or given back to retailer when you buy a new product, in a ratio of one to one (or one to zero if the external dimension is less than 25 cm) pursuant to European Directive 2012/19/EC in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment.



For further information, please contact your local or regional authorities. Electronic products not included in the selective sorting process are potentially dangerous for the environment and human health due to the presence of hazardous substances. The unlawful disposal of the product carries a fine according to the legislation currently in force.

## LEGAL WARRANTY AND ADDITIONAL CONVENTIONAL WARRANTY ON PRODUCTS MARKED BY NECCHI IN ITALY

**The legal guarantee** The products marketed by NECCHI are covered by the free legal guarantee provided for consumers, ie non-professional buyers, in Articles 128 to 135 of the Consumer Code (Legislative Decree 06/09/2005 No. 206).

The statutory guarantee has a duration of n. 24 months from the date of delivery to the consumer as understood above and is provided by the seller, ie the person who supplied the product, to which the consumer must therefore contact.

By virtue of the statutory warranty, the consumer can ask the seller, at his choice, (1) to repair the asset or (2) to replace it, without expenses in both cases, unless the remedy requested is objectively impossible or excessively burdensome with respect to the other, as regulated by the Art. 130 paragraph 4.

Alternatively, if one of the following situations occurs, the consumer can request, at his choice, (3) a reasonable price

reduction or (4) the termination of the contract:

- a) repair and replacement are impossible or excessively burdensome;
- b) the seller has not repaired or replaced the goods within a reasonable period;
- c) the replacement or repair previously carried out has caused considerable inconvenience to the consumer.

In determining the amount of the reduction or the sum to be repaid, the use of the asset is taken into account.

The text of articles 128 to 134 of the Consumer Code concerning the legal guarantee described above can be consulted and downloaded at the following WEB address.

<http://www.necchielettrodomestici.it/>

## **The additional Conventional Guarantee provided in Italy by NECCHI Spa**

In addition to the legal guarantee of the seller provided for in favor of consumers, ie non-professional buyers, in Articles 128 to 135 of the Consumer Code (Legislative Decree 06/09/2005 No. 206), whose rights granted to consumers remain however still and without prejudice,

**NECCHI, BTV S.r.l - Sede Legale: Lungotevere dei Mellini, 44, Scala Valadier 2/B, 00193 - Roma (RM)**

(from now on NECCHI) provides the consumer, on the telephones it sells in Italy, the Republic of San Marino and the City of the Vatican, its own conventional guarantee as defined below:

### 1. Object and duration of the conventional guarantee:

The conventional guarantee concerns

“All models of household appliances marketed by NECCHI and related accessories”

The conventional guarantee consists in the free repair and / or replacement - at the choice of NECCHI - of the household appliances and related accessories sold together with the resulting non-compliant household appliances or materials during the following periods of time:

- for a period of 24 (twenty-four) months starting from the date of purchase (will be valid as receipt or invoice), as for household appliances;

- for a period of 6 (six) months starting from the date of purchase, as determined above, with regard to accessories sold together with the appliance.

## 2. Exclusion from the conventional guarantee:

The warranty does not cover defects arising from:

- 1) Failure to follow the instructions for correct use of the device
- 2) Connection to devices not supplied and / or use of non-original batteries and / or accessories.
- 3) Modifications or repairs carried out by persons not authorized by the manufacturer.
- 4) Modification, regulation or alteration of software or hardware carried out by persons not authorized by the manufacturer.
- 5) Damage to the product resulting from bad weather (such as lightning), fire, humidity, infiltration of liquids or food, chemicals, file downloads, accidental events, high voltage, corrosion, oxidation.

Moreover, as already mentioned, the conventional guarantee does not cover the product and related accessories that are not placed on the Italian market, in the Republic of San Marino or Vatican City by NECCHI.

## 3. To whom to contact for the provision of the Conventional Guarantee service

The Consumer must contact directly the assistance service appointed by NECCHI whose references can be found at the following address:

**<http://www.necchielettrodomestici.it/>**

. Alternatively, the Consumer may contact the assistance service through the retailer where he purchased the product.

## 4. Availability of these Conventional Warranty conditions

These Conventional Warranty conditions are published on the WEB site at the following address

**<http://www.necchielettrodomestici.it/>** the PRIVATE ASSISTANCE area and are downloadable from the same.

KETTLE

**NECCHI**  
Elettrodomestici

**NK5807**



The full text of the EU Compliance Statement is available at the following Internet address:

<http://www.necchielettrodomestici.it/>

MADE IN CHINA BY

“NECCHI” by BTV - Sede Legale: Lungotevere dei Mellini, 44, Scala Valadier 2/B, 00193 - Roma (RM)